

SLUTBRUGERVEJLEDNING

F03444 VEO DUOX PLUS TELEFON



VOLUME REGULERING



lydstyrke




slukket




Døråbner tast






Ring på fra udendørspanel



Løft røret - besvar opkaldet

tryk på døråbner knappen for at åbne døren



Døren er åbnet